



- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności, ponieważ może to spowodować awarię lub uniemożliwić poprawne liczenie.
- Gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka.
- Nigdy nie używaj urządzenia w silnym świetle.
- Często czyść maszynę po wyłączeniu i odłączeniu zasilania.
- Nie używaj tego produktu w miejscach, gdzie może być narażony na działanie wody lub innych płynów.
- Odłącz ten produkt od gniazdka przed czyszczeniem. Nie używaj płynnych środków czyszczących ani aerozoli. Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia.



PayScan C130 Skrócona instrukcja obsługi

Opis klawiatury



- Przyciski numeryczne "0~9"**: W trybie funkcji odliczania można naciskać przyciski numeryczne od 0 do 9, aby ustawić **ilość odliczanych banknotów**. Naciśnij 0, aby wyjść z tego trybu.
- Przycisk LUPY** : Naciśnij ten przycisk aby aktywować weryfikację UV, MG, IR
- Przycisk +**: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję dodawania przeliczeń.
- Przycisk \$** : Naciśnij ten przycisk, aby wybrać walutę. USD→EUR→PLN
- Przycisk "USTAWIENIA"**: Naciśnij ten przycisk, aby przejść do regulacji czułości czujników.
- Przyciski +/-** : Naciśnij te przyciski, aby dostosować czułość czujników w trybie SET; naciśnij te przyciski, aby zwiększyć/zmniejszyć liczbę odliczanych banknotów.
- Przycisk ODLICZ**: Naciśnij ten przycisk aby przejść do trybu odliczania zbiorów.
- Przycisk C** : Naciśnij ten przycisk aby wyjść z trybu odliczania zbiorów.
- Przycisk AUTO**: Naciśnij ten przycisk aby włączyć tryb automatycznego/ręcznego liczenia.
- Przycisk DD**: Naciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć funkcję DD
- Przycisk NOM**: Naciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb liczenia nominałowego w sposób cykliczny, naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby wyjść z trybu obliczania wartości. W międzyczasie możesz nacisnąć przycisk ADD, aby dodać całkowitą wartość.
- Przycisk RESTART**: naciśnij ten przycisk, aby wyzerować licznik

Funkcje liczenia

Funkcja odliczania (BATCH)

Funkcję odliczania włączasz lub wyłączasz przyciskiem "0". Liczba odliczanych banknotów pojawi się na wyświetlaczu.. W trybie odliczania liczarka zatrzymuje się po osiągnięciu ustalonej liczby banknotów.

Funkcja DODAJ (ADD)

Funkcję DODAJ włączasz i wyłączasz przyciskiem "+" (wskaźnik świeci na wyświetlaczu). Liczba kolejnych banknotów zostanie dodana do poprzedniej wartości.

Funkcja liczenia nominałowego (NOM)

Funkcja liczenia nominałowego jest włączana lub wyłączana przez naciśnięcie przycisku NOM na klawiaturze.

1. Liczenie jednego nominału:

Włącz funkcję, naciskając NOM. Wybierz liczony nominał (np. 100), a liczarka policzy banknoty i pokaże całkowitą wartość (np. 10 szt. × 100 = 1000). Upewnij się, że liczysz tylko wybrany nominał, ponieważ inne banknoty będą traktowane jako wybrany. Aby wyjść, przytrzymaj NOM przez 2 sekundy.

2. Liczenie wielu nominałów:

W trybie nominałowym (NOM) możesz włączyć funkcję DODAJ (+), aby sumować różne nominały. Wybierz nominał przyciskiem NOM, przelicz banknoty, a następnie wybierz kolejny nominał i kontynuuj liczenie. Suma zostanie automatycznie doliczona do poprzedniej wartości bez jej resetowania.

Ustawienie szczeliny liczącej



Jeśli:

Banknoty są zdeformowane
Maszyna działa znacznie wolniej
Często pojawiają się komunikaty o błędach

Szczelina podajnika jest zbyt wąska. Aby ją poluzować weź monetę, obróć pokrętko grubości banknotów o jeden ząbek w prawo (+). Umieść banknoty na podajniku, aby ponownie przetestować maszynę. Jeśli wystąpią błędy, odpowiednio dostosuj ponownie.

Jeśli:

Banknoty wypadają
Wyświetlacz pokazuje błędną liczbę
Często pojawiają się komunikaty o błędach

Szczelina podajnika jest zbyt luźna. Aby zmniejszyć szczelinę obróć pokrętko grubości banknotów o jeden ząbek w lewo (-). Gdy maszyna działa bez żadnych błędów, jest gotowa do przyjęcia twojej waluty.